

ナンバー・ディスプレイ

●電話番号の表示内容

電話番号通知状況(発信側)		情報機器への表示内容(着信側)
「通知」の場合	ひかり電話・加入電話等	(例)「0612345678」
	公衆電話発信	「公衆電話」、「コウシュウデンワ」または「C」
「非通知」の場合(ひかり電話・加入電話・公衆電話とも)		「非通知」、「ヒツウチ」または「P」
国際電話などで番号を通知できない場合		「表示圏外」、「ヒョウジケンガイ」または「O」「S」

注：ご利用の情報機器によって表示内容が異なる場合があります。

- ★一部を除く国際電話など電話番号を通知できない通話および公衆電話からの通話については電話番号は表示されず、電話番号を通知できない理由(「表示圏外」、「公衆電話」等)が表示されます。
- ★かけてきた相手の利用電話回線が「通常非通知」のご契約になっている場合や、電話番号の前に「184」をつけてかけてきた場合など、かけてきた相手の意思により電話番号を通知しない通話については電話番号は表示されず「非通知」表示となります。
- ★電話をかけてきた相手の方がIP電話から電話をかけてきた場合、電話番号および電話番号を表示できない理由(「非通知」、「表示圏外」等)については各IP電話事業者により異なります。
- ★表示された電話番号に折り返し電話をかけてもつながらない場合があります。

●番号通知方法(電話をかけるとき)

「通常通知」をお選びの方

今までどおりのかけかたで、電話番号を通知します。ただし、相手の電話番号の前に「184」をダイヤルすると、その発信に限り、電話番号は通知されません。

★お選びいただいている番号通知方法の変更は、弊社へお申し出ください。

「通常非通知」をお選びの方

今までどおりのかけかたで、電話番号を通知しません。ただし、相手の電話番号の前に「186」をダイヤルすると、その発信に限り、電話番号を通知することができます。

ナンバー・リクエスト

●ナンバー・リクエストの操作手順

◆ご契約時は停止状態です。ご利用いただくためには開始の設定が必要です。

①受話器を上げて **148** をダイヤルしてください。

【開始するとき】	【停止するとき】
②ガイダンスに従って 1 をダイヤルしてください。	②ガイダンスに従って 0 をダイヤルしてください。
③「サービスを開始します。しばらくお待ちください。」 「サービスを開始しました。」というガイダンスが流れます。ここで電話を切ってください。 ナンバー・リクエストが開始されます。	③「サービスを停止します。しばらくお待ちください。」 「サービスを停止しました。」というガイダンスが流れます。ここで電話を切ってください。 ナンバー・リクエストが停止されます。

- ★ナンバー・リクエスト(オプション)でメッセージ応答した場合は着信しません。
- ★ナンバー・リクエスト契約者が通話中の場合も、ナンバー・リクエストは機能します。
- ★ナンバー・リクエストの開始・停止の操作には通話料金がかりません。
- ★自動車・携帯電話(一部事業者)、国際電話(一部除く)からなどの電話番号を通知できない着信、公衆電話からの着信についてはナンバー・リクエストは機能せず、そのまま着信します。

迷惑電話 おことわりサービス (オプション)

★ダイヤル式の電話機からは設定できません。プッシュ(トーン)信号に切り替え可能な電話機については、プッシュ(トーン)信号に切り替えてご利用ください。

登録方法(迷惑電話を受けた直後にダイヤル操作をしてください。)

迷惑電話を受けた後、いったん電話を切ります。続いて次の操作をしてください。

- | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
| <p>1 受話器を上げて、
144を
ダイヤルしてください。</p> | <p>2 ガイダンスに従って
2をダイヤルして
ください。</p> | <p>3 「迷惑電話リストの登録が
完了しました。」というガイ
ダンスが流れたら受話器
を置いてください。</p> | <p>4 これで
登録操作は
完了です。</p> |
|---|--|---|----------------------------------|

- ★登録しておくことができる電話番号の数は最大30件までです。限度数を超えて登録を行う場合は、「登録件数が30件を超えますので最も古い電話番号を削除します。よろしければ“0”、そうでなければ“0以外”を押してください。」とガイダンスが流れますので、“0”をダイヤルして最も古い電話番号を削除し、新しい電話番号を登録してください。
- ★弊社以外の電話会社の回線を経由した通話については、登録できない場合もありますので、登録にあたっては、必ずガイダンスにより登録ができたかどうかを確認してください。なお、登録できないときは、「迷惑電話リストの登録に失敗しました。」というガイダンスが流れます。
- ★**フレッツ 光ネクスト**でご契約の場合 ガイダンスを最後まで聞かずに“2”のダイヤル操作を行うことができます。(スキップ機能)

一括解除方法(登録されているすべての電話番号を解除します。)

- | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| <p>1 受話器を上げて、
144を
ダイヤルしてください。</p> | <p>2 ガイダンスに従って
9をダイヤルして
ください。</p> | <p>3 「登録電話番号の一括削
除が完了しました。」という
ガイダンスが流れたら受
話器を置いてください。</p> | <p>4 これで
解除操作は
完了です。</p> |
|---|--|--|----------------------------------|

- ★この操作を行う場合は登録されている電話番号のすべてが解除されますのでご注意ください。
- ★解除完了のガイダンスは、必ず確認してください。
- ★いつでも解除できます。
- ★**フレッツ 光ネクスト(インターネット接続サービス)**でご契約の場合 ガイダンスを最後まで聞かずに“9”のダイヤル操作を行うことができます。(スキップ機能)

最新登録電話番号解除方法(最も新しい登録電話番号を解除します。)

- | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| <p>1 受話器を上げて、
144を
ダイヤルしてください。</p> | <p>2 ガイダンスに従って
3をダイヤルして
ください。</p> | <p>3 「最新登録番号の削除が
完了しました。」というガイ
ダンスが流れたら受話器
を置いてください。</p> | <p>4 これで
解除操作は
完了です。</p> |
|---|--|--|----------------------------------|

- ★同じ操作を繰り返すことにより、新しい登録電話番号から順番に1つずつ解除することができます。
- ★解除完了のガイダンスは、必ず確認してください。
- ★いつでも解除できます。
- ★**フレッツ 光ネクスト**でご契約の場合 ガイダンスを最後まで聞かずに“3”のダイヤル操作を行うことができます。(スキップ機能)

効果(着信拒否回数)の確認方法

(過去2か月における着信拒否回数をお知らせします。)

- | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|
| <p>1 受話器を上げて、
144を
ダイヤルして
ください。</p> | <p>2 ガイダンスに
従って4を
ダイヤルして
ください。</p> | <p>3 ・前月の効果測定値がある場合
 今月、メッセージ応答した回数は〇〇回です。
 前月、メッセージ応答した回数は〇〇回です。
 ・前月の効果測定値がない場合
 今月、メッセージ応答した回数は〇〇回です。</p> | <p>4 これで
効果の確認は
完了です。</p> |
|--|---|--|-----------------------------------|

- ★回数が99回までは「〇〇回」とガイダンスし、100回以上の場合は「100回以上」とガイダンスします。
- ★**フレッツ 光ネクスト**でご契約の場合 ガイダンスを最後まで聞かずに“4”のダイヤル操作を行うことができます。(スキップ機能)

キャッチホン

(オプション)